



Nosic karet pro Eurokarty

SKP 48 pol./3-F(b+d+z)

Pro zasunutí karty nejprve stiskněte 2 žlutá tlačítka. Poté suňte eurokarty vodicími ližinami, dokud nedojde ke kompletnímu usazení. Karta je nyní uzamčena ve správné pozici. Může být opět vyjmuta současným stlačením 2 žlutých tlačítek.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27440402
ECLASS-10.1	27440402

ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879038584
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud max.	4 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez, jednodrátový max.	4 mm ²
Ochrana přístroje Elektricky	
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	I
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	63 mm
Šířka	137 mm
Hloubka	170 mm